

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА: Aprile Mahonia RTH

1. Як відчинити двері (Сканування відбитка)

1. Прикладіть зареєстрований палець до круглого сканера на торці ручки.
2. Світловий індикатор:
 - Зелений колір: Відбиток розпізнано. Натисніть на ручку вниз протягом 4 секунд, щоб відчинити двері.
 - Червоний колір: Помилка розпізнавання. Прикладіть палець знову, чітко по центру.
3. Через 4 секунди після розблокування замок автоматично закриється (ручка почне натискатися «вхолосту»).

2. Автоматичне замикання

-Замок блокується автоматично щоразу, коли зачиняються двері.
-Зсередини кімнати двері завжди відчиняються простим натисканням на ручку (функція «Антипаніка» для вашої безпеки).

3. Режим «Завжди відкрито» (Passage Mode)

Якщо вам потрібно, щоб двері тимчасово залишалися відкритими для всіх (наприклад, під час ремонту чи зустрічі гостей):

1. Відкрийте додаток TuYa Smart на смартфоні адміністратора.
2. Перейдіть у налаштування ручки та увімкніть режим Passage Mode.
3. Тепер ручка буде постійно активною без сканування відбитка. Щоб повернути захист, просто вимкніть цей режим у додатку.

4. Контроль батареї та зарядка

Ручка працює від вбудованого акумулятора. Одної зарядки вистачає на 3–6 місяців.

Попередження: Коли заряд падає нижче 20%, індикатор при відкритті почне блимати червоним, а на смартфон надійде сповіщення.

Як зарядити: Підключіть кабель USB Type-C до гнізда на ручці та до звичайного блока зарядки смартфона чи повербанка. Повна зарядка триває близько 2 годин.

5. Аварійне відкриття (Якщо акумулятор повністю розряджений)

Якщо вбудований акумулятор ручки повністю розрядилася, а ви залишилися ззовні, є два способи увійти:

1. Механічний ключ: Зніміть декоративну заглушку на ручці, вставте механічний ключ із комплекту та поверніть його для розблокування.
2. Зовнішнє живлення: Підключіть повербанк через кабель USB Type-C до порту на ручці. Вона миттєво увімкнеться, і ви зможете відкрити її своїм відбитком пальця.

Правила догляду та безпеки

Не протирайте ручки та сканер відбитків агресивною хімією, спиртом або абразивними губками. Використовуйте суху м'яку серветку (мікрофібру).
Слідкуйте, щоб пальці під час сканування були відносно чистими та сухими.
Зберігайте один аварійний механічний ключ поза межами цього приміщення (в авто, у сумці або в сусідів), щоб мати доступ у екстреній ситуації.